リークカレントテスタ

GLC-9000

簡易マニュアル GWINSTEK PART NO.: 82LC-90000EB1-JP



ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER

G^w**INSTEK**

本マニュアルについて

ご使用に際しては、必ず本マニュアルを最後までお読みいただき、正 しくご使用ください。また、いつでも見られるよう保存してください。

本書の内容に関しましては万全を期して作成いたしましたが、万一 不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたらご購入元または弊 社までご連絡ください。

このマニュアルは著作権によって保護された知的財産情報を含んで います。当社はすべての権利を保持します。当社の文書による事前 承諾なしに、このマニュアルを複写、転載、翻訳することはできませ ん。

このマニュアルに記載された情報は印刷時点のものです。製品の仕様、機器、および保守手順は、いつでも予告なしで変更することがあり ますので予めご了承ください。

Microsoft, Microsoft® Excel および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標また は商標です。

本文書中に記載されたその他の製品名および企業名は、それぞれの 企業の商標または商号です。 Good Will Instrument Co., Ltd. No. 7-1, Jhongsing Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan.

目 次

概要	
イントロダクション	
漏れ電流の種類	4
測定方法	5
MD(ネットワーク)について	7
特徴	8
フロントパネル	10
リアパネル	12
接続	13
接地漏れ電流測定	13
外装間漏れ電流測定	16
外装-ライン間漏れ電流測定	18
患者測定電流	19
患者漏れ電流 I	20
患者漏れ電流 Ⅱ	22
患者漏れ電流 Ⅲ	23
測定	
操作画面	
Classの選択	
Network の選択	
測定モード(Leakage)の選択	29
判定リミットの設定	30
測定条件の設定	
測定電流を選択します	
入力レンジを選択します	
測定結果を保存する	

G≝INSTEK

設定の保存と呼出	
設定の保存	
設定の呼出	40
リモートコントロール	
外部 I/O の設定	42
インターフェイスの設定	43
RS-232C インターフェイス	
GP-IB インターフェイス	
USB インターフェイス	43
操作手順	45
付録	
Measurement Network (MD)用定数	
Declaration of Conformity	

要

イントロダクション

製品概要 多くの電気製品は、安全性を確保するために、電気的安全 性試験が必要です。この試験は、耐電圧、接地連続性と漏 れ電流、絶縁抵抗の試験が含まれ、テストは複雑で、安全 基準への準拠のために重要です。

国際規格に準拠した条件でオペレータの安全を確保するために、漏れ電流試験は、正常および故障の動作条件の下で行われ、3つの基本的なタイプに分けることができます。

•接地漏れ電流

•外装漏れ電流

•患者漏れ電流

GLC-9000は、リーク電流の測定を必要とする IEC、UL、他の国際的な電気安全規格に準拠しています。

漏れ電流の種類



測定方法

概要

漏れ電流は次の3つに分けられます。

・外装に接触した人体を通して大地に流れる電流

・保護接地端子から接地線を通して大地に流れる電流

・測定プローブから人体を通して大地に流れる電流

被測定機器(EUT)の漏れ電流を測定する場合、正常モード と単一故障モードで試験を行います。 切換え回路およびリレーにより故障状態を作成します。EUT の電源供給はリレーでオフされています。



単一故障モードは以下の条件となります。

1. 接地の遮断(接地漏れ電流測定を除く)

2. ニュートラルラインの切断

3. 外部機器の故障(患者漏れ電流 || および |||)

AC ラインの極性についても切り替えることができます。

以下の図は、テストごとにプローブ、MD、電源の接続を表示 したものです。

測定方法





接地漏れ電流

外装漏れ電流

外装間漏れ電流

MD(ネットワーク)について

概要	漏れ電流試験(外装漏れ電流)は測定時に人体のインピー ダンスを模擬したネットワークを使用し、この時のインピーダ ンスは接触位置、広さ、接触面の状態によって異なります。 このためテストで使用するネットワークはテストによって変え る必要があります。 このネットワークを MD(Measuring Device)と呼び、本器で は 9 種類の抵抗とコンデンサで構成される MD を用意して		
IEC60990 用	MD-A	MD-B	MD-C
	Rs Cs		
JIS 規格	MD-I		
一般測定	MD-E	MD-H	
	Rb=1kΩ	Rb=2kΩ	
UL 規格	MD-D	MD-G	
	Rb C1	Rb TC1	
医療機器向け	MD-F	MD-F (フィルタなし	.)
		Rb	



漏れ電流の試験では以下の点に注意してください。

- 正常状態で、被測定対象が大地から絶縁されている場合には正しい漏れ電流が測定できますが、絶縁が正しくない場合には正しい漏れ電流が測定できません。
- 漏れ電流試験は高圧が発生します。使用者は適切な安 全対策が必要です。被測定対象が危険な状態になった 時の電力遮断についての決まりを決める必要がありま す。
- 漏れ電流試験は周囲環境の状態に依存します。高温、 高湿を避け、表面の汚れを取り除いてください。

特徴

測定モード	本器の漏れ電流測定は8項目で一般電気機器、医療用機 器をカバーします。		
	(1) 接地漏れ電流		
	(2) 外装漏れ電流		
	(3) 外装間漏れ電流		
	(4) 外装ライン間漏れ電流		
	(5) 患者測定電流		
	(6) 患者漏れ電流 *.		
	(7) 患者漏れ電流 II*.		
	(8) 患者漏れ電流 Ⅲ*.		
	• *テスト 5,6,7,8 は MD-F ネットワークのみ測定可能		
漏れ電流タイプ	DC, AC, AC+DC, AC Peak.		
測定レンジ	DC/AC/AC+DC:50uA/500uA/5mA/25mA		
	(範囲:4uA~25mA)		
	AC Peak: 500uA/1mA/10mA/75mA		
	(範囲:40uA~75mA)		

G≝INSTEK

Operation	 試験方法 Auto/Manual 単一故障および電源極性切換え 			
	• 測定時間·遅延時間設定			
	• 最大・最小ホールド機能あり			
	 最大/最小値による判定機能 			
	• 設定および測定結果保存			
	• システムクロック設定			
	 多か国語表示 			
	• セルフテスト機能			
	• 出力警告アラーム			
	• PC によるリモート制御			
操作	通常設定はタッチスクリーンで行います。スタート、リセット、 電源についてはハードウエアスイッチとなります。			
LCD	5.6 インチ TFT			
EUT ステータス	• 電圧、電流、電力を測定します。			
電圧計	電圧計は SELV 機能が有効な時に動作します。			
	範囲は 0~300V です。			
設定メモリー	 30 のユーザー定義設定 			
	• 50の定義済み設定(IEC60990など)			
	• 100の測定結果			
リモート	RS-232C、USB、GP-IB、外部 I/O			
保護機能	LED 表示とブザーによる注意			
	判定終了			
	高圧出力			
	オーバーロード(ヒューズおよびリレー)			

フロントパネル



項	∃		内容
1.	POWER ス イッチ		GLC-9000 の主電源の ON/OFF に使用し ます。
2.	START	accorr	START ボタンは検査を開始します。
3.	RESET	REEF	RESET ボタンは検査を中断します。
4.	LCD		5.6 インチタッチパネル付き LCD
5.	高圧インジケ ータ		T1/T2/T3 端子に高電圧が発生している時 に光ります。
6.	T1/T2	LEAKAGE CURRENT 2907 T300A 2007 CATE: 200 2009 CATE: 200 2009	T1/T2 端子は漏れ電流測定で使用しま す。T2 端子はヒューズを内蔵しています。 (250V, T32mA を使用します)
7.	ブレーカー		EUT 用の 15A ブレーカーのスイッチです。 I : ON , 通常動作状態 O: OFF, 非電源供給または過電流状態

GWINSTEK

8. EUTAC 出 カ		EUT に AC を供給します。 最大電流1OA、最大電力 1500VA Live と Neutral の指定ができます。
9. T3 端子		背面の EUT AC 入力をトランスで絶縁した AC 出力です。医療機器向け測定で使用し ます。
10. USB HOST	4	USB メモリーを接続します。

リアパネル





接地漏れ電流測定

接続

7. 被測定機器(EUT)の AC コードを EUT AC 出力につな ぎます。 EUT への AC 供給も接続します。



		el	
設定	Network 選択	:任意(使用しません)	
	Class 選択	:対象によります	
	Leakage 選択	:Earth-Leak	
Lim	Limit/Time	:任意の判定値を設定	
!警告	EUT を取り外	すときは前面のブレーカーをオフにしてく	
	ださい。		
	EUTの消費電	EUT の消費電力が定格を超えていないか確認してく	
	ださい。		

G≝INSTEK

外装漏れ電流測定

対象

一般測定、医療用機器

一般測定時の

- 接続
- 1. 被測定機器(EUT)の AC コードを EUT AC 出力につな ぎます。EUT への AC 供給も接続します。
- 2. T2 端子にテストリードをつなぎ、EUT の非接地金属部 分にテストリードを接触させます。



医療用機器測定時

の接続

- 1. 被測定機器(EUT)の AC コードを EUT AC 出力につな ぎます。EUT への AC は定格の 110%を供給します。
- 2. T2 端子にテストリードをつなぎ、EUT の非接地金属部 分にテストリードを接触させます。
- 3. T3 端子にテストリードをつなぎ、EUT の保護接地以外 の信号端子につなぎます。



GWINSTEK

 設定	Network 選択 Class 選択 Leakage 選択 Limit/Time	:任意、医療用は MD-F :対象によります :Enclo-Earth :任意の判定値を設定
/ 警告	EUTを取り外す い。 EUTの消費電力 い。	ときは前面のブレーカーをオフにしてくださ 」が定格を超えていないか確認してくださ

G≝INSTEK

外装間漏れ電流測定

対象

一般測定、医療用機器

一般測定時の 接続 1. 被測定機器(EUT)の AC コードを EUT AC 出力につな ぎます。EUT への AC 供給も接続します。 2. T1 及び T2 端子にテストリードをつなぎ、EUT の非接地 金属部分のそれぞれにテストリードを接触させます。 0 000 0 T1/T2 to enclosure 医療用機器測定時 の接続 1. 被測定機器(EUT)の AC コードを EUT AC 出力につな ぎます。EUT への AC は定格の 110%を供給します。 2. T1 及び T2 端子にテストリードをつなぎ、EUT の非接地 金属部分にそれぞれのテストリードを接触させます。 3. T3 端子にテストリードをつなぎ、EUT の保護接地以外 の信号端子につなぎます。 Set. T1/T2 to enclosure 0 T3 to signal I/O (Unground) T3 端子には高電圧が印加されています。端子やテストリー (3 ドを直接触ったり、アースにつながないでください。

GWINSTEK

 設定	Network 選択 Class 選択 Leakage 選択 Limit/Time	:任意、医療用は MD-F :対象によります :Enclo-Enclo :任意の判定値を設定
<u>小</u> 警告	EUTを取り外すと い。 EUTの消費電力 い。	ときは前面のブレーカーをオフにしてくださ が定格を超えていないか確認してくださ

外装-ライン間漏れ電流測定

対象

一般測定、医療用機器

-	般測	定	時	の
接	続			

- 1. 被測定機器(EUT)の AC コードを EUT AC 出力につな ぎます。EUT への AC 供給も接続します。
- 2. T2 端子にテストリードをつなぎ、EUT の非接地金属部 分にテストリードを接触させます。



T2 to enlcosure

	T2 端子には高い	電圧が印加されています。端子やテストリー	
/h	ドを直接触ったり	り、アースにつながないでください。	
設定	Network 選択	:MD-E、MD-H、MD-F から選択	
	Class 選択	:対照によります	
Lea	Leakage 選択	: Enclo-Line	
	Limit/Time	:任意の判定値を設定	
	EUT を取り外す	ときは前面のブレーカーをオフにしてくださ	
	い。		
	EUT の消費電力が定格を超えていないか確認してくださ		
0	い。		
A	この試験では接	地障害検出をあらかじめ行います。障害を	
∠・→注息 検出した場合試験は行われません。			

患者測定電流

対象

医療用機器 測定時の接続 1. 被測定機器(EUT)の AC コードを EUT AC 出力につな ぎます。EUT への AC は定格の 110%を供給します。 2. T1 及び T2 端子にテストリードをつなぎ、EUT の測定端 子にそれぞれのテストリードをつなぎます。 600 00 T1/T2 to applied part 設定 Network 選択 :MD-F Class 選択 :対象によります Leakage 選択 : Patient aux Limit/Time :任意の判定値を設定 EUTを取り外すときは前面のブレーカーをオフにしてくださ 警告 い。 EUT の消費電力が定格を超えていないか確認してくださ い。

患者漏れ電流I

対象

医療用機器(内部電源、Class I および Class II)

内部電源装置測定 時の接続

- 1. 被測定機器(EUT)の AC コードを EUT AC 出力につな ぎます。EUT への AC 供給も接続します。
 - 2. T1 端子にテストリードをつなぎ、EUT の非接地金属部 分にテストリードを接触させます。
 - 3. T2 端子にテストリードをつなぎ、EUT の測定端子にテス トリードをつなぎます。



Class I/Class II

- 装置測定時の接続 1. 被測定機器(EUT)の AC コードを EUT AC 出力につな ぎます。EUT への AC 供給も接続します。
 - T2 端子にテストリードをつなぎ、EUT の測定端子にテストリードをつなぎます。





EUTを取り外すときは前面のブレーカーをオフにしてください。

EUTの消費電力が定格を超えていないか確認してください。

患者漏れ電流 ||

対象

医療用機器(MD-F/Class Type B)

TypeB 医療用機器

- 測定の接続1. 被測定機器(EUT)の AC コードを EUT AC 出力につな ぎます。EUT への AC 供給も接続します。
 - 2. T2 端子にテストリードをつなぎ、EUT の測定端子にテス トリードをつなぎます。
 - 3. T3 端子にテストリードをつなぎ、EUT の保護接地以外 の信号端子につなぎます。

	T2 to applied part T3 to signal I/O (Unground)
\wedge	T3 端子には高電圧が印加されています。端子やテストリー
/h	ドを直接触ったり、アースにつながないでください。
設定	Network 選択 :MD-F
	Class 選択 :Type B
	Leakage 選択 : Patient II
	Limit/Time :任意の判定値を設定
	EUTを取り外すときは前面のブレーカーをオフにしてくださ
∠⊷警告	ιı.
	EUT の消費電力が定格を超えていないか確認してくださ
	い。

患者漏れ電流 Ⅲ

対象

医療用機器(MD-F/Class Type F)

TypeF 医療用機器

- 測定の接続
- 1. 被測定機器(EUT)の AC コードを EUT AC 出力につな ぎます。EUT への AC 供給も接続します。
- 2. T2 端子にテストリードをつなぎ、EUT の測定端子にテス トリードをつなぎます。



測定

測定フロー









Class の選択

操作

- Class 1. パネルの Class を押します。 **GWINSTEK** 14:58 2009.09.01 Class setup Network Class I Class II Int power Class Leakage CF в ΒF Limit System Return AUTO Meas AC+DC Αυτο Hard Save Recall Current Range Сору
 - クラスとタイプを選択します。ネットワークの選択によって タイプの選択が禁止されます。 Class:1/II / int power Type: B / BF / CF (ネットワークが F のみ選択可)
 - 3. Returnを押して設定を終了します。

Return

Network の選択

操作

- Network 1. パネルの Network を押します。 GWINSTEK 14:58 2009.09.01 Network Choice Network Class Leakage R.C. Details Limit 1 System Return AUTO AC+DC AUTO Hard Save Recall Meas Current Range Сору
- 2. 使用するネットワークを押して選択します。 Network: A, B, C, D, E(1k), F, G, H(2k), I
- ネットワークでFを選択した場合は、RCフィルタを構成 するかのポップアップが表示されます。Yesを選択すると の1kの抵抗のみ、Noを選択するとRCが選択されま す。



Return



5. Return を押して設定を終了します。

/ 注意

ネットワーク F で RC フィルタなしを選択すると、メイン表示と SAVE 表示のネットワークの表示に F(1k)と表示されます。

Leakage: Earth Leak	Judge:	Panel: Par	nel10		Rename
)	Network:	(F(1k))	Class:	I-B
Upper limit: 20.00mA	Current	Limits:	20.00mA (U)	Mode:	Earth Leak
	Current.		4.000uA (L)	Range:	AUTO
Lower Inflit: 4.0000A	Max:	Meas:	MANU	Current:	DC
Wait time:		Polarity(o	n):Normal		
Meas time: graph	Min: clear	Status(on): Normal		
		Meas time:	ms		
	Network: (F(1k))	Wait time:	ms		
	Class: I-B Name:		Save OK?	Yes	No

測定モード(Leakage)の選択

操作

1. パネルの Leakage を押します。 Leak

Leakage

GWINSTEK			14:58 2	009.09.01
Leakage current				Network
Earth-Leak	Enclo-Earth	Encl	o-Enclo	Class
Enclo-Line		Patie	ent aux	Leakage
Patient I	Patient II	Pati	ent III	Limit
		R	eturn	System
AUTO AC+DC Meas Current	AUTO Range	Save	Recall	Hard Copy

- 測定モードを選択します。Network によって選択できる 項目が制限されます。
 Earth-Leak, Enclo-Earth, Enclo-Enclo, Enclo-Line, Patient I / II / III / aux から選択が可能です。ネットワー クで F 以外を選択した場合は、Patient I, Patient II, Patient III, Patient aux が選択できません。
- 3. Return を押して設定を終了しま す。

Return

判定リミットの設定

操作

1. パネル	の Limit を押し	ます。	Limit	
GWINST	K		14:58 20	009.09.01
Current lin	nit setup			Network
3.145 m	ON4		6	Class
Lower	OFF 1		3	Leakage
3.145 u/			C	Limit
mA	uA		Return	System
AUTO Meas	AC+DC AUT Current Rang) e Save	Recall	Hard Copy
 Upper を選択 チャぞ 	または Lower て します。 れの右側の ON	⁵上限、下限 または		Lower OFF
OFFを をON/	・押すとトグルでも OFFします。	るたい。 辺換り、判定	2	
4. 数字キ	ーで値を入力し	、単位キーで	で決定します	0
5. 3.145m 設定範	nA <u>3</u> . ∰ 4.000uA ~	1 25.00mA	4 5] mA
6. Returr	を押して設定を	終了しま	Return	1

/ 注意

下限(lower)は 4mA 以下の設定はできません。

測定条件の設定

概要

自動測定と手動測定を切替えます。条件によって設定項目 が異なります。

操作	1. 左下の AUTOMeas または AUTO NAMUMeas を押します。
	GWINSTEK 14:58 2009.09.01
	AUTO MANU Polarity Normal Reverse Status Normal N-open E-open Return
	MANU AC+DC AUTO Save Recall Hard Copy
	AUTO
	2. 上段の AUTO または MANU で測
	定条件を切替えます。AUTO は接 MANU
	続を切換えながら測定を行いま
	す。 MANU は RESET で終了する
	まで測定を行います。
Manual モード時	
	1. Polarity で極性を設定します。
	ネットワーク:Bの時はLive, Neutral
	医療用機器の時は Normal, Reverse を切替えます。

T3-Out.の出力を選択します。
 ネットワーク:F時は 110%N(Normal),110%R(Reverse)
 その他は設定がありません。

	 Status でライン切断状態を選択します。 一般電気機器では Normal, E-open(アースを遮断), N- open(Neutral を遮断)を指定 医療用機器では選択がありません。 					
	4. Return を押して設定を終了しま す。	Return				
Auto モード時	<u>G^wINSTEK</u>	14:58 2009.09.01				
	AUTO	U				
	Measitem Polarity ON ON Wait Time Normal Rever	se				
	MeasTime Status ON ON Return Normal N-Op	OFF E-Open				
	AUTO AC+DC AUTO Save Current Range Save	Recall Hard Copy				
	 Meas Item で極性とライン切断状 態の自動切換検査の ON/OFF を 切替えます。設定内容は MANU モ ードと同じです。 	Meas Item				
	2. Wait Time で開始からの測定開始 までの遅延を設定します。	Wait Time				
	 MIN/SEC と矢印キーで時間を設 定します 	min 1				
	4. MeasTime.で測定時間を設定しま す。	Meas Time				
	 MIN/SEC と矢印キーで時間を設 定します Return を押して設定を終了しま 	min 1 sec 1				
	す。					

測定電流を選択します

操作

1.下側の Current キーを押し	ます。	AC Current	
GWINSTEK		14:58 2	009.09.01
Current Type			Network
AC	DC]	Class
AC+DC	A Check	n	Leakage
	Aopern	J	Limit
	Ret	urn	System
AUTO AC AUTO Meas Current Range	Save	Recall	Hard Copy

- 2. 電流タイプを DC, AC, AC+DC, ACpeak から選択しま す。
- 3. Return を押して設定を終了しま す。

Return

入力レンジを選択します

操作

- AUTO 1. 下側の Range キーを押します。 Range **G**^W**INSTEK** 14:58 2009.09.01 Current Range Network AUTO Class HOLD 25mA 5mA Leakage 500uA Limit System Return AUTO Range AUTO AC+DC Hard Save Recall Meas Current Сору AUTO 2. 測定レンジをオートにする場合は AUTO を押します。 HOLD 3. 測定レンジを固定にする場合は HOLD を押してレンジを指定します。 電流タイプによってレンジが異なります。 DC, AC, 25.00 mA, 5.00mA, 500.0uA, 50.00uA AC+DC ACpeak 75.0 mA, 10.00mA, 1.000mA, 500.0uA Return
- 4. Returnを押して設定を終了します。

ネットワーク、電流タイプとレンジごとに測定範囲が以下のよ
うに決まります。測定範囲に注意してください。

ネットワーク: A,B,C,D,E,F,I

AC, DC,	Range	25.00mA	5.000mA	500.0uA	50.00uA
AC+DC	Maximum	25.00mA	5.000mA	500.0uA	50.00uA
	Minimum	4.00mA	0.400mA	40.00uA	4.00uA
AC Peak	Range	75.0mA	10.00mA	1.000mA	500.0uA
	Maximum	75.0mA	10.00mA	1.000mA	500.0uA
	Minimum	8.0mA	0.80mA	0.100mA	40.0uA
ネットワーク	: G				
AC, DC,	Range	25.00mA	5.000mA	500.0uA	50.00uA
AC+DC	Maximum	16.00mA	3.300mA	330.0uA	33.00uA
	Minimum	3.00mA	0.300mA	30.00uA	4.00uA
AC Peak	Range	75.0mA	10.00mA	1.000mA	500.0uA
	Maximum	50.0mA	6.60mA	0.660mA	330.0uA
	Minimum	6.0mA	0.60mA	0.070mA	30.0uA
ネットワーク	Н				
AC, DC,	Range	25.00mA	5.000mA	500.0uA	50.00uA
AC+DC	Maximum	12.50mA	2.500mA	250.0uA	25.00uA
	Minimum	2.00mA	0.200mA	20.0uA	4.00uA
AC Peak	Range	75.0mA	10.00mA	1.000mA	500.0uA
	Maximum	37.5mA	5.00mA	0.500mA	250.0uA
	Minimum	4.0mA	0.40mA	0.050mA	20.0uA

測定結果を保存する

概要

測定が完了すると結果が表示されます、SAVE 機能で USB メモリーに保存ができます。

аш іпістек					14:	58 20	009.09.01	
Measurement result Name : abc								
No: 003	Network:	E	Class	:1	Data	: 003/'	100	
Value	Polaity	Stat	us	Curre	ent	Juc	lge	
≤4mA	Reverse	No	mal	AC			L-L	
<4mA	Normal	No	rmal	A	>	FAI	L-L	
<4mA	Reverse	NH	pen	AC		FAI	L-L	
<4mA	Normal	NH	open	A	0	FAI	IL-L	
<4mA	Reverse	E-0	pen	A	2	- FAI	L-L	
<4mA	Normal E		open	i AC		FAIL-L		
Save Name Return								
AUTO A Meas C	C+DC	AUTO Range	Sa	ave	Red	all	Hard Copy	
測史結果	计指数行	t: M7	s 午 FП	±	1	1	Ţ	

操作

- 測定結果は複数行なので矢印キー でスクロールできます。
- 2. SAVE キーで結果を保存します。

Save	
Name	

- 3. Name キーでファイル名を設定しま す。
- 4. スクリーンキーボードが表示されますので、入力後 Confirm を押してください。

TEST	ТЕ	S	Т	Confirm
BS	バックスペース			

GWINSTEK



この保存と呼出

設定の保存

操作

1. 下側 SAVE キーで現在の設定を記憶し ます。矢印キーでページを選択します。



No.01



2. 番号を押して内容を確認します。保存は No.01~30までの範囲となります。

GШ INSTEK			14:58 2	009.09.01	
Panel : abc			Ren	ame	
Network:	E	Class: II	Class: II		
Limit:	3.124mA (U)	Mode: Enclo	Mode: Enclo-Enclo		
	10.12uA (L)	Range: AUT	0		
Meas:	AUTO	Current: AC+DC			
Polarity(or					
Status(on): Normal, N-open, E		E-open			
Meastime: 0 min 12 sec					
Wait time: 10 min 22 sec					
	Save OK?	Yes	N		
AUTO A Meas C	C+DC AUTO current Range	Save	Recall	Hard Copy	

- 3. Rename で名称を変更します。
- Rename

Yes

- 4. Yes で保存します。
- 5. Return を押して設定を終了します。

G^w**INSTEK**

Recall

設定の呼出

操作

 下側 Recall キーで設定を呼び出します。SAVE で保存した No.01~30 の他 に各種規格の試験に対応した設定 (No.31~80)が用意されています。 矢印キーでページが移動できます。

GWINSTEK			14:58 2	009.09.01
Recall Panel	No.02	Reca	II data	Network
No.03 FG1200	No.04	No data		Class
No.05 No data	No.06	GLC		Leakage
No.07 FFFF	No.08 No data		Limit	
No.09 No data	No.10	No data	turn	System
AUTO AC+DC Meas Current	AUTO Range	Save	Recall	Hard Copy

2. 番号を押して内容を確認します。

No.01

G	unst	EK			14:58	2009.09.01
	Panel : a	bc				
Network: E		Class: II				
	Limit:	3.1	24mA(U)	Mode: Enclo-Enclo		
		10.1	2uA(L)	Range: AU	то	
Meas: AUTO		0	Current: AC+DC			
	Polarity(on): Normal, Reverse					
Status(on): Normal, E-open, N-o		N-open				
Meas time: 0 min 12 sec						
	Waittime: 10 min 22 sec					
	Recall OK? Yes No					
	AUTO Meas	A C+DC Current	AUTO Range	Save	Recall	Hard Copy

3. Yesを押して設定を呼出します。

Yes

リモートコントロール

外部 I/O の設定

本器は背面の外部制御 I/O によりディジタルコントロールが可能です。

Pin	I/O	信号名	内容
1	IN	/KEYLOCK	キーロック入力
2	IN	/STOP	STOP/RESET 入力
3	IN	/LOAD1	パネル設定番号指定:bit1
4	IN	/LOAD3	パネル設定番号指定:bit3
5	IN	/TEST	試験中ステータス出力
6			未使用
7	OUT	/PASS	PASS 出力
8	OUT	/L-FAIL	アンダーFAIL 出力
9			未使用
10	OUT	5VDC	内部電源出力 5V
11	OUT	5VDC	内部電源出力 5V
12	OUT	GND-INT	内部 GND
13	OUT	GND-INT	内部 GND
14	IN	/START	START 入力
15	IN	/LOAD0	パネル設定番号指定:bit0
16	IN	/LOAD2	パネル設定番号指定:bit2
17	IN	/LOAD4	パネル設定番号指定:bit4
18			未使用
19	OUT	/MEAS	測定中ステータス出力
20	OUT	/H-FAIL	オーバーFAIL 出力
21			未使用
22	IN	VDC-EXT	外部電源入力
23	IN	VDC-EXT	外部電源入力
24	IN	GND-EXT	外部 GND 入力
25	IN	GND-EXT	外部 GND 入力

各信号の論理は負論理です。詳細の使用方法はユーザ ーマニュアルを参照ください。

インターフェイスの設定

本器は RS-232C/GP-IB/USB の 3 種類のインターフェイスを持ち PC 等からの 通信制御をすることができます。コマンドや設定・応答の内容はどのインターフェ イスでも共通です。

RS-232C インターフェイス

概要

RS-232C は PC と9ピン D-sub メスのクロスケーブルで接続します。 PC に RS-232C ポートが無い場合、 USB 変換器の利用も可能ですが、通常は USB インターフェイスによる 直接接続でご使用ください。

必用な通信パラメータは以下の通りです。

- ボーレート:4800/9600/115200bpsから選択
- ・ パリティ:なし、データ長:8ビット、ストップ:1ビット
- フロー制御:なし
- デリミタ: LF または CR+LF

GP-IB インターフェイス

概要

GP-IBの通信パラメータは以下の通りです。

- アドレス:1~30(他と重複しないように設定します)
- デリミタ: LF または CR+LF

USB インターフェイス

概要 USB は TYPE-A: TYPE-B の USB ケーブルを使用します。

PCはUSB-Serialの変換チップを使用したVCPポートとして認識します。Windowsでは標準ドライバでないため、 USBドライバのインストールが必要です。

必用な通信パラメータは以下の通りです。

- ボーレート:4800/9600/115200bpsから選択
- ・ パリティ:なし、データ長:8ビット、ストップ:1ビット
- フロー制御:なし
- ・ デリミタ: LF または CR+LF

インストール	USBドライバは、添付の CD または GW Instek のホームペ ージ(http://www.gwinstek.com/)の製品紹介のダウンロード ページにあります。
	 PC に管理者権限でログインし、デバイスマネージャの ポートを表示した後で GLC-9000 を USB に接続してく ださい。
	 PC に接続情報がある場合は、COM ポートに GLC- 9000 が追加されます。接続情報がない場合は、新規 デバイスの追加ウィザードが表示されます。
	 OSによってはセキュリティの関係でウィザードが表示 されず、"その他のデバイス"または"ほかのデバイス"に 表示されることがあります。この時は表示されたデバイ スを右クリックして"ドライバーソフトウエアの更新"で追 加ウィザードを表示してください。
	 ドライバの検索は"自動検索"でなく、"参照して検索" を選び、参照先に CD またはダウンロードファイルの解 凍先を設定します。(サブフォルダも検索します)
	5. メッセージに従って USB バスドライバと USB ポートド ライバの 2 種類をインストールすると新しい COM ポー トが追加されます。
注意	使用している OS が Windows8 以上の 64 ビットの場合は OS のセキュリティによってインストールが拒絶されることが あります。この場合は以下のコマンドで OS をテストモードに 変更してドライバをインストールしてください。
	なお変更時は PC の再起動が必要です、ドライバをインスト
	ールした後は、以下のコマントで通常モートに戻します。 bcdedit /set TESTSIGNING OFF
	ー度ドライバが認識されれば次回から自動認識となります。

G≝INSTEK

操作手順	
準備	PC の通信アプリケーションを立ち上げ、通信設定を GLC- 9000 に合わせて設定し、デリミタに CR+LF を設定します。 また必要であればローカルエコーを設定してください。
条件設定	 手動またはコマンドにより試験条件を設定します。 各コマンドの詳細はユーザーマニュアルを参照してください。 Class 選択 EQU Network 選択 NETW 測定モード選択 MODE リミット設定 CONF:COMP 測定条件設定 CONF:AUTO CONF:FILT CONF:COND CONF:POL CONF:POL CONF:AMIT CONF:AMT MDE 測定電流選択 CONF:CURR 入カレンジ選択 CONF:RANG
測定	 通信による測定を行う場合は測定モードを AUTO に設定してください。測定値は AUTO モードのみ取得できます。 1. 測定開始 STAR 2. 測定中確認 *OPC? 3. 測定中断 STOP 4. 測定値要求 MEAS:AUTO? 5. リモート解除 SYS:LOC *OPC?の応答は測定中が 0、その他が1となります。 MEAS:AUTO?の応答は測定完了時に更新されます。



Measurement Network (MD)用定数

MD					
	4.	等価回路	5. R.C. パラメ	ータ	6. 対応規格
A		Rs Cs Rb	Rs:1.5kΩ Rb:0.5kΩ	Cs:0.22uF	GB/T12113 IEC60990 GB4943 IEC60995 UL3101 JIS C1010-1
В			Rs:1.5kΩ Rb:0.5kΩ R1:10kΩ	Cs:0.22uF C1:0.022uF	GB/T12113 IEC60990 GB4943 IEC60995 UL3101 JIS C1010-1
С			Rs:1.5kΩ Rb:0.5kΩ R2:10kΩ R3:20kΩ	Cs:0.22uF C2:6.2nF C3: 9.1nF	GB/T12113 IEC60990 GB4943 IEC60995 UL3101 JIS C1010-1
D			Rb:0.5kΩ	C1:0.45uF	IEC60335-1 UL1563
E		Rb	Rb:1kΩ		UL3101 JIS C9250-92

G≝INSTEK

F		Rb:1kΩ R1:10kΩ	C1:15nF	IEC60601-1 UL2601-1 EN60601-1 UL3111 JIS T1001-92
F	Without RC filter	Rb:1kΩ		IEC60601-1 UL2601-1 EN60601-1 UL3111 JIS T1001-92
G	Rb C1	Rb:1.5kΩ	C1:0.15uF	IEC6075 UL554NP UL1310 UL471 JIS C9335-1:98 JIS C6065:98
H	Rb	Rb:2kΩ		IEC60601-1 UL2601-1 EN60601-1 UL1419 UL3111
I		Rb:1kΩ R2:10kΩ R3:579Ω	C1:11.22nF	IEC6075 UL554NP UL1310 UL471 JIS B8561-93

7. *R:0.1% 精度 C:1%精度

Declaration of Conformity

We

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

(1) No.7-1, Jhongsing Rd., Tucheng Dist., New Taipei City, Taiwan (2) No. 69, Lu San Road, Newarea, Suzhou, Jiangsu , China declare, that the below mentioned product

Type of Product: Leak Current Tester

Model Number: GLC-9000

are herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Law of Member States relating to Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC) and Low Voltage Directive (2006/95/EC).

For the evaluation regarding the Electromagnetic Compatibility and Low Voltage Directive, the following standards were applied:

◎ EMC

EN 61326-1: 2006 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC requirements

Conducted Emission	Electrostatic Discharge
Radiated Emission	IEC 61000-4-2:
EN 55011: 2007 + A2: 2007	1995 + A1:1998 + A2:2000
Current Harmonics	Radiated Immunity
EN 61000-3-2: 2006	IEC 61000-4-3: 2006
Voltage Fluctuations	Electrical Fast Transients
EN 61000-3-3:	IEC 61000-4-4: 2004
1995 +A1 :2001+ A2:2005	
	Surge Immunity
	IEC 61000-4-5: 2005
	Conducted Susceptibility
	IEC 61000-4-6: 2006
	Power Frequency Magnetic Field
	IEC 61000-4-8: 2001
	Voltage Dip/ Interruption
	IEC 61000-4-11: 2004

Safety

Low Voltage Equipment Directive 2006/95/EC Safety Requirements IEC/EN 61010-1: 2001

お問い合わせ

製品についてのご質問等につきましては下記まで お問い合わせください。
株式会社テクシオ・テクノロジー
本社:〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 7F
[HOME PAGE]:<u>http://www.instek.jp/</u>
E-Mail:info@texio.co.jp
アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ

サービスセンター: 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 8F TEL. 045-620-2786 FAX.045-534-7183